



Aufbau-Gaskocher 2-flammig

www.svb.de



BEDIENUNGSANLEITUNG

CAN Kurzanleitung für die Inbetriebnahme und Nutzung von Kochern

Bitte beachten Sie: Jedes Gerät unserer Produktion wird vor Verlassen der Fabrik den „CE“ Normen entsprechend einzeln getestet und verpackt, damit es den Endnutzer unbeschädigt und in funktionalem Zustand erreicht. Sollte die Produktverpackung aus unvorhersehbaren Gründen dennoch beschädigt sein, überprüfen Sie bitte das Gerät im Inneren des Kartons. Im Falle einer Beschädigung des Produktes bitten wir Sie, sich umgehend an Ihren Händler oder das Transportunternehmen zu wenden.

Installation

Nachdem Sie die Produktverpackung auf eventuelle Schäden geprüft haben, öffnen Sie bitte den Karton auf der Seite die den Schriftzug „Alto“ trägt (Pfeilrichtung).

Bevor Sie das Gerät anschließen und in Gebrauch nehmen, entfernen Sie bitte die weiße Schutzfolie, um ein Schmelzen zu vermeiden.

Bitte beachten Sie: Für den Anschluss an die Gaszufuhr nehmen Sie bitte die Tabelle „A“ – Richtlinien für CEE-Länder, dieser Bedienungsanleitung zur Hand.

Anschluss an die Gaszufuhr

Anschluss mit einem elastischen Schlauch:

Für den Anschluss mit einem elastischen Schlauch nutzen Sie bitte einen Schlauchtypen, der den gängigen „CE“ Richtlinien entspricht. Der Schlauch muss mit dem Konformitätszeichen versehen sein.

Anschluss an eine Flüssiggasflasche:

Der Herd, der an die Gasflasche angeschlossen wird, muss mit einem Schlauch verbunden sein, der die oben genannten Normen erfüllt. Fixieren Sie den Schlauch, damit vermieden wird, dass er sich verdreht. Der Schlauch sollte in ganzer Länge sichtbar sein.

Thermoisoliertes Sicherheitsventil

Alle Geräte unseres Sortiments sind mit dem Thermoelement ausgestattet, das, sollte die Flamme unvorhergesehen erlöschen, automatisch die Gaszufuhr innerhalb von maximal 90 Sekunden unterbricht.

Benutzung

Mit den Knöpfen können die Flammen reguliert werden.

Anzünden des Brenners

1. Öffnen Sie den Gashahn oder das Ventil der Flüssiggasflasche.
2. Entzünden Sie ein Streichholz und führen Sie es an den Brenner heran.
3. Drücken Sie den entsprechenden Knopf des Brenners, der auf

Maximalstufe (große Flamme) gestellt sein muss.

4. Nachdem der Brenner entzündet wurde, halten Sie den Knopf für etwa 10 Sekunden gedrückt. Nun ist das Thermoelement aktiviert und Sie können den Knopf loslassen.

Um das bestmögliche Resultat mit einem Minimum an Gas zu erreichen, ist es gut, die folgenden Anmerkungen zu beachten.

- Benutzen Sie Töpfe und Pfannen, die gut auf die Kochfelder passen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit Flammen, die über den Topf- oder Pfannenboden hinaus lodern.
- Wenn der Siedepunkt erreicht ist, drehen Sie den Knopf auf die Minimum-Position (kleine Flamme).
- Benutzen Sie stets einen Topf- bzw. Pfannendeckel.

Pflege / Reinigung

Alle Teile können mit warmem Seifenwasser gereinigt werden. Anschließend spülen Sie diese Teile bitte mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Der Glanz der Edelstahlteile kann durch flüssige Reinigungsmittel (im Handel erhältlich) wiederhergestellt werden.

Wichtiger Hinweis

Der Schlauch mit der Edelstahl-Litze und seine beiden Verbindungsstücke (Brenner / Flasche) MÜSSEN mindestens einmal pro Jahr überprüft werden. Waschen Sie diese Teile bitte mit einem feuchten Schwamm und Seife.

www.svb.de