


## sechspoliger Carlingswitch (richtungsabhängig)



- 1 Neutral Parkstellung
- 2 langsam
- 3 schnell